

ANZEIGE **A**

Uhrzeiger

Minutenzeiger
60-Minuten-Zähler
5-Minuten-Zähler
Drücker A
Drücker B
30-Sekunden-Zähler
Sekundenzeiger
Datum-anzeige
Stundenzeiger
Stellkrone (Position I, II, III)

NULLSTELLUNG DER ZÄHLER **B**

Stellkrone in Position II oder III

Nullstellung des Zeigers des **60-Minuten-Zählers** *

Nullstellung des Zeigers des **30-Sekunden-Zählers** *

Nullstellung des Zeigers des **5-Minuten-Zählers** *

* im Uhrzeigersinn

KORREKTUR-MODUS **C**

Stellkrone 3 Positionen

Normale Gangstellung
Schnellkorrektur des Datums
Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp und Datumkorrektur um Mitternacht

Bemerkung
Stellkrone in Position III : **SEKUNDEN-STOPP**

ZEITMESSUNGS-MODUS **D**

Einfache Zeitmess-Funktion

Bemerkung:
Stopp des Chronographen nach 2 Stunden.

START **1**
STOP **2**
AbleSEN der Zeit
- 5 Minuten
- 57 Sekunden

Nullstellung **3**
Stellkrone in Position I

1 bis **3** Reihenfolge der Funktionen

ACHTUNG
Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen.
Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER.

D

ETA G15.261

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse depuis 1793

409 680 - 25.04.2005 / ETA / 01

ZEITMESSUNGS-MODUS **E**

Funktion ADD

START **1**
STOP **2** **AbleSEN**
Stellkrone in Position I
Nullstellung **X**

RESTART **3**
STOP **4** **AbleSEN**
RESTART **5**
STOP **6** **AbleSEN**

1 bis **X** Reihenfolge der Funktionen

ZEITMESSUNGS-MODUS **F**

Funktion SPLIT-TIME oder ZWISCHENZEITEN

START **1**
Stellkrone in Position I

SPLIT 1 **2**
AbleSEN der Zeit 1
- 6 Minuten
- 4 Sekunden

RESTART **3** (Aufholen)

SPLIT 2 **4**
AbleSEN der Zeit 2
- 15 Minuten
- 36 Sekunden

RESTART **5** (Aufholen)

STOP **6** **AbleSEN der SCHLUSSZEIT**
- 25 Minuten
- 18 Sekunden

Nullstellung **7**

1 bis **7** Reihenfolge der Funktionen